




**CATALOGO RICAMBI**  
**SPARE PARTS LIST**

**SMUSSATRICE**  
**BR-400-ALB**

by



9

## Catalogo Ricambi

Per effettuare un ordine di parti di ricambio è necessario indicare i seguenti dati:

1. Il numero dell'**ARTICOLO** collegato al pezzo di ricambio desiderato, reperibile nei disegni grafici della macchina.
2. Il numero di **PAGINA** in cui si trova il disegno grafico contenente il ricambio da ordinare.


A titolo esemplificativo, vi proponiamo la simulazione di un ordine ricambi:

Se è necessario ordinare un coltello a campana (presente a pagina 22), l'ordine dovrà essere trasmesso in questo modo:

ARTICOLO	PAGINA
201	22


È di fondamentale importanza che tutti i dati richiesti siano indicati, in modo che l'ordine sia esatto e possa essere processato nel minor tempo possibile.

## TAV. 1




Per effettuare un ordine di parti di ricambio è necessario indicare il numero **ARTICOLO** e il numero di **PAGINA**.

## TAV. 2




Per effettuare un ordine di parti di ricambio è necessario indicare il numero **ARTICOLO** e il numero di **PAGINA**.

### TAV. 3




Per effettuare un ordine di parti di ricambio è necessario indicare il numero **ARTICOLO** e il numero di **PAGINA**.

## TAV. 4




Per effettuare un ordine di parti di ricambio è necessario indicare il numero **ARTICOLO** e il numero di **PAGINA**.

## TAV. 5




Per effettuare un ordine di parti di ricambio è necessario indicare il numero **ARTICOLO** e il numero di **PAGINA**.

## TAV. 7




Per effettuare un ordine di parti di ricambio è necessario indicare il numero **ARTICOLO** e il numero di **PAGINA**.

## TAV. 8



Sistema per rifilatura ed intestatura S.I.R.P.



## Sistema per lubrificazione lama 2671C



Per effettuare un ordine di parti di ricambio è necessario indicare il numero **ARTICOLO** e il numero di **PAGINA**.

## TAV. 9


Piedini da 50 mm



Per effettuare un ordine di parti di ricambio è necessario indicare il numero **ARTICOLO** e il numero di **PAGINA**.

## TAV. 10

Piedini da 34 mm




Per effettuare un ordine di parti di ricambio è necessario indicare il numero **ARTICOLO** e il numero di **PAGINA**.


## TAV. 11

## Piedini per lavorazioni speciali



## Piedini per la smussatura 45°



QUESTO PIEDINO VIENE USATO SENZA RULLO DI TRASPORTO




3648 2 PER PUNTALE E CONTRAFFORTI PREINCOLLATI  
PER MATERIALI PREINCOLLATI E' CONSIGLIATO L'USO DI LUBRIFICAZIONE (ART. 2671 C)




Per effettuare un ordine di parti di ricambio è necessario indicare il numero **ARTICOLO** e il numero di **PAGINA**.

## TAV. 12





Per effettuare un ordine di parti di ricambio è necessario indicare il numero **ARTICOLO** e il numero di **PAGINA**.

## TAV. 13




Per effettuare un ordine di parti di ricambio è necessario indicare il numero **ARTICOLO** e il numero di **PAGINA**.

**TAV. 14 - Sostegno + Tavolo**


Per effettuare un ordine di parti di ricambio è necessario indicare il numero **ARTICOLO** e il numero di **PAGINA**.

## TAV. 15




Per effettuare un ordine di parti di ricambio è necessario indicare il numero **ARTICOLO** e il numero di **PAGINA**.

## TAV. 16 - Gruppo aspirazione




Per effettuare un ordine di parti di ricambio è necessario indicare il numero **ARTICOLO** e il numero di **PAGINA**.

## TAV. 17 - Gruppo motore lama



Per effettuare un ordine di parti di ricambio è necessario indicare il numero **ARTICOLO** e il numero di **PAGINA**.

## TAV. 18 - Gruppo motore trasporto



Per effettuare un ordine di parti di ricambio è necessario indicare il numero **ARTICOLO** e il numero di **PAGINA**.


# CATALOGO RICAMBI

## SPARE PARTS LIST



### BR-400-ALB

v. 12-2015



Via Alpi, 149, 151, 153  
Zona industriale Villa Luciani  
63812 Montegranaro (FM) Italy  
Phone: +39.0734.890103 - 890912 - 892878  
Fax: +39.0734.890154

[www.bramac.it](http://www.bramac.it)  
e-mail: [bramac@bramac.it](mailto:bramac@bramac.it)